

PILOT RC 10 DLA ODBIORNIKÓW DREAMBOX:

TV Modus – Wprowadzanie kodu pilota telewizora:

Aby móc sterować telewizorem lub innymi urządzeniami za pomocą pilota RC10 oprócz odbiornika, zaimplementowano trzy różne opcje ustawień. Wprowadzanie za pomocą numeru kodu, funkcja wyszukiwania za pomocą skanowania i funkcja uczenia. Do ustawiania za pomocą kodu używana jest trzycyfrowa baza danych kodów. Zaczynij od przytrzymania przycisku trybu „TV” razem z przyciskiem „OK” przez około 3 sekundy. Możesz teraz wprowadzić 3-cyfrowy kod za pomocą klawiatury numerycznej. Następnie możesz przetestować pilota na swoim telewizorze. Nie działa? Powtórz ten proces z numerem kodu innego producenta. Wybraliśmy numery kodowe dla niektórych producentów.

Tryb TV - Jak programować za pomocą funkcji uczenia: Za pomocą funkcji uczenia się można przenieść wybraną funkcję pilota telewizora do pilota zdalnego sterowania RC10. Umieść dwa piloty, głowa w głowę, na stole przed sobą w odległości 3-5 cm. Rozpocznij od ustawienia, naciskając przycisk „TV” i przycisk „OK” przez około 3 sekundy. Teraz wprowadź sekwencję liczb „888” za pomocą klawiszy numerycznych, aby aktywować tryb uczenia. Teraz naciśnij przycisk na pilocie RC10, któremu chcesz przypisać nowe polecenie. Teraz naciśnij przycisk na pilocie telewizora, który chcesz transmitować, przez około 2 sekundy. Gotowe, polecenie zostało wyuczone. Wszystkie inne przyciski można zaprogramować w ten sam sposób, zgodnie z własnymi potrzebami.

Reset - Jak zresetować pilota RC10 Dreambox do stanu dostawy: Jeśli konieczne jest zresetowanie pilota, możesz przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą prostego kodu numerycznego. Postępuj w następujący sposób. Przytrzymaj jednocześnie przycisk trybu „TV” i przycisk „OK” przez ok. 3 sekundy, aż zaświeci się dioda LED telewizora. Teraz wprowadź kod cyfrowy „999” na pilocie, aby przeprowadzić reset.

Oświetlenie Dreambox RC10 - chcesz wyłączyć lub zmienić podświetlenie logo Dreambox? Możesz ustawić okno czasowe podświetlenia napisu Dreambox od 1 sekundy do 9 sekund lub całkowicie je wyłączyć. Przytrzymaj przycisk trybu „DREAM” i przycisk „OK” przez około 3 sekundy. Kontrolka LED przycisku Dream zapala się. Teraz wybierz czas świecenia naciskając cyfry na pilocie 0 = wyłączone, 1 = 1 sekunda, 2 = 2 sekundy itd.

Dioda na pilocie RC10 nagle zaświeci się na zielono: Zbyt niskie napięcie, które wystąpiło w pilocie RC10, jest wyświetlane użytkownikowi poprzez zmianę koloru. Czas więc wymienić baterie.

KODY:

Aiwa	193
Akai	212, 213, 216, 218, 219, 223, 226, 227, 231, 232, 233, 238
B&O	209
Beko	065, 077, 223, 237
Blaupunkt	005, 024, 028, 031, 082, 216, 223
Daewoo	018, 035, 066, 106, 138, 182, 192, 194, 211, 212, 216, 219, 223, 225, 226, 227, 232, 233, 240
Dual	211, 217
Funai	210
Grundig	010, 075, 200, 223, 224, 231, 237
Hitachi	058, 061, 089, 139, 144, 154, 171, 211, 214, 215, 217, 222, 223, 226, 233, 238, 240
JVC	132, 155, 216, 222, 227
Kendo	214, 223, 237
LG	081, 084, 094, 095, 098, 105, 110, 111, 114, 118, 126, 136, 140, 148, 164, 168, 195, 211, 212, 214, 216, 218, 219, 223, 225, 226, 232, 233, 234, 237
Loewe	014, 055, 209, 216, 218, 223, 236, 237, 238
Medion	210, 212, 223, 237
Metz	209
Mitsubishi	209, 216, 222, 223
Orion	062, 203, 212, 216, 218, 219, 223, 238
Panasonic	004, 013, 020, 024, 026, 044, 050, 057, 073, 091, 102, 112, 137, 147, 185, 198, 215, 223, 238
Philips	002, 005, 009, 012, 016, 019, 021, 022, 023, 029, 033, 036, 037, 038, 041, 042, 045, 078, 079, 134, 142, 143, 152, 156, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 197, 209, 211, 216, 217, 218, 221, 223, 231
Pioneer	141, 146, 149, 151, 163, 215, 216, 218, 223, 237
Revox	216, 218, 223, 237
Saba	006, 060, 068, 172, 209, 215, 223, 238
Samsung	039, 043, 046, 056, 063, 070, 080, 082, 083, 087, 093, 097, 104, 113, 116, 121, 135, 150, 166, 201, 210, 211, 212, 216, 218, 219, 223, 225, 226, 231, 232, 233, 234, 237
Sharp	017, 028, 048, 051, 072, 092, 103, 109, 115, 119, 120, 122, 127, 128, 222, 238
Sony	000, 001, 008, 011, 015, 025, 030, 040, 054, 071, 085, 086, 088, 107, 108, 117, 158, 159, 174, 175, 179, 202, 212, 220, 222
Telefunken	165, 216, 223
Tevion	210, 212
Thomson	003, 006, 032, 060, 067, 145, 157, 172, 211, 216, 223, 229
Toshiba	027, 046, 047, 053, 064, 074, 090, 099, 100, 124, 130, 153, 169, 183, 193, 203, 222, 233
Universum	210, 211, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 226, 233, 234